

MÉMO ABONNÉ TÉLÉALARME

■ FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL



- Voyant blanc allumé en continu :
Votre appareil fonctionne correctement
- Chaque mois un délégué de votre commune vient s'assurer du bon fonctionnement de votre appareil

 NE JAMAIS DÉBRANCHER VOTRE APPAREIL

■ DIALOGUE AVEC LE CENTRE D'ÉCOUTE TÉLÉALARME DÈS QUE VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE 24h/24

APPUYEZ SUR LE BOUTON DÉCLENCHEUR DE VOTRE BRACELET

Rapidement, vous êtes mis en relation avec un opérateur du centre d'écoute Téléalarme implanté dans les locaux du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Isère (SDIS).



- Ne cherchez pas à vous rapprocher de votre téléphone
- Le centre d'écoute fait tout de suite le nécessaire pour vous venir en aide

EN CAS DE PROBLÈME TECHNIQUE : 04 37 04 85 53 ou 06 27 08 60 96 (24h/24)
(Toutes les interventions techniques sont comprises dans votre abonnement)

POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES : 04 37 04 82 50

POUR FAIRE UN TEST AVEC VOTRE TÉLÉALARME : 04 37 04 82 53

TÉLÉALARME

54, avenue Marcel-Berthelot - 38200 Vienne

☎ 04 37 04 82 50

telealarme@vienne-condrieu-agglomeration.fr

Vienne
Condrieu
Agglomération