

# MÉMENTO ABONNÉ TÉLÉALARME

## ❖ FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL



> VOYANT BLANC ALLUMÉ EN CONTINU :  
VOTRE APPAREIL FONCTIONNE CORRECTEMENT

> CHAQUE MOIS UN DÉLÉGUÉ DE VOTRE  
COMMUNE VIENT S'ASSURER DU BON  
FONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL



**NE JAMAIS DÉBRANCHER VOTRE APPAREIL**

## ❖ DIALOGUE AVEC LE CENTRE D'ÉCOUTE TÉLÉALARME DÈS QUE VOUS AVEZ BESOIN D'AIDE 24 h/24 :

### APPUYEZ SUR LE BOUTON DÉCLENCHEUR DE VOTRE BRACELET

Rapidement, vous êtes mis en relation avec un opérateur du centre d'écoute Téléalarme implanté dans les locaux du Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Isère (SDIS).



> NE CHERCHEZ PAS À VOUS RAPPROCHER DE  
VOTRE TÉLÉPHONE

> LE CENTRE D'ÉCOUTE FAIT TOUT DE SUITE LE  
NÉCESSAIRE POUR VOUS VENIR EN AIDE

EN CAS DE PROBLÈME TECHNIQUE : 04 37 04 85 53 ou 06 27 08 60 96 (24 h/24)  
(Toutes les interventions techniques sont comprises dans votre abonnement)

POUR LES QUESTIONS ADMINISTRATIVES : 04 37 04 82 50

## TÉLÉALARME

54, avenue Marcel-Berthelot • 38200 Vienne

☎ 04 37 04 82 50 • @ telealarme@vienne-condrieu-agglomeration.fr

Vienne  
Condrieu  
Agglomération